




COVE COCKTAIL





PISA COCKTAIL

Q-COC-300




FIXED TABLE / TABLE FIXE




Remove the base from the box.
Sortir la base de la boîte.


Keep the top in the box during assembly.
(from step 1 to 4)
Garder le plateau dans la boîte durant l'assemblage.
(de l'étape 1 à 4)



Use the 1" cardboard from the product packaging to support the base.
Utiliser les cartons 1" de l'emballage du produit pour supporter la base.




Place the base on the top and align the holes.
Déposer la base sur le plateau en alignant les trous.





Insert the screws through the tubes, then put on the spacers.
Insérer les vis dans les tubes, puis glisser les espaceurs sur les vis.

Partially tighten the screws before step #4.
Serrer les vis partiellement avant l'étape #4.




Remove the two pieces of cardboard.
Retirer les deux morceaux de carton.


Tighten all screws.
Serrer toutes les vis.



TRICA






COVE COCKTAIL



PISA COCKTAIL

SWIVEL TABLE / TABLE PIVOTANTE



Remove the base from the box.
Sortir la base de la boîte.

Keep the top in the box during assembly.
(from step 1 to 4)


Garder le plateau dans la boîte durant l'assemblage.
(de l'étape 1 à 4)

1



Rotate the swivel 90°.
Tourner le pivot de 90°.


3



#400-1115 (4X)


Insert the screws through the swivel and into the top.
Insérer les vis dans le pivot, puis dans le plateau.

2





Place the base on the top and align the holes.
Déposer la base sur le plateau en alignant les trous.

4



Tighten the screws.
Serrer les vis.

i x2





**Your Trica furniture was created for you with great care.
Here are 6 ways to maintain the beauty of your wood furniture:**

Vos meubles Trica ont été fabriqués spécialement pour vous avec beaucoup de soin.
Voici 6 conseils pour préserver la beauté de vos meubles de bois:

- **Avoid direct sunlight as it will cause fading.**
- Éviter toute exposition directe à la lumière du soleil.
- **Avoid writing directly on the surface as it will cause permanent markings.**
- Éviter d'écrire directement sur la surface.
- **Avoid placing hot items and liquids on the surface as it will damage the finish.**
- Éviter de placer des contenants chauds ou des liquides directement sur la surface.
- **Avoid any commercial cleaning products as they will damage the finish.**
ONLY use a slightly damp soft cloth to clean the surface.
- Éviter d'utiliser des produits nettoyants commerciaux car ils endommagent le fini du bois.
Utiliser SEULEMENT un linge humide doux pour nettoyer la surface.
- **Avoid placing objects with rubber feet as well as placemats as they will cause permanent discoloration of the surface.**
- Éviter de déposer des objets dont la base est en caoutchouc ou en plastique car ils peuvent tacher ou décolorer la surface.
- **Maintain uniform humidity to prevent cracking of the furniture.**
- Maintenir un niveau d'humidité stable afin d'éviter les craquelures.

TRICA

EN


WARRANTY FOR RESIDENTIAL USE

TRICA's products have a 10-year limited warranty covering any metal structure defect or any defect in fabrication resulting from human error. Swivel plates are covered under a 10-year limited warranty for any fabrication defects. External features, fabric coverings and seams are covered under a 1-year limited warranty for any fabrication defect. The paint finishes and the normal wear and tear of the components mentioned above are not covered under this warranty.

WARRANTY FOR COMMERCIAL USE

It covers manufacturing defects and is limited to 30 days following the date of the invoice.

Do not put your fingers under the seat while turning it.



For your safety, do not stand on seat.



BASIC SAFETY INSTRUCTIONS

Due to their height and the rotation of their swivel, all barstools must be used with caution to avoid injuries. Children should not be left unsupervised near or sitting on the stools. TRICA chairs, stools and benches are designed for seating purposes only. Any other use is strongly inadvisable as it may increase the risk of personal injury or material damage, for which TRICA cannot be held responsible. The directions listed above are only a few basic instructions to ensure your safety. Careful and reasonable use of TRICA products is therefore recommended at all times.

LIABILITY DISCLAIMERS

TRICA SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCTS OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES, DAMAGES, PERSONAL INJURY, DEATH OR OTHER LOSS INCURRED BY THE CONSUMER AND RESULTING FROM THE TRICA PRODUCTS, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION:

- LEAVING CHILDREN WITHOUT SUPERVISION NEAR OR SITTING ON THE TRICA PRODUCTS;
- PUTTING FINGERS OR ANY OTHER BODY PART UNDER THE STOOL SEAT WHILE TURNING IT;
- PUTTING FINGERS OR ANY OTHER BODY PART BETWEEN THE LEAFS AND/OR THE TWO SECTIONS OF THE WOOD TABLE TOPS WHILE CLOSING OR OPENING THEM;
- STANDING ON THE STOOL, CHAIR OR BENCH SEAT;
- NEGLIGENCE, UNREASONABLE, CARELESS OR UNSAFE USE OF THE TRICA PRODUCTS.

FR


GARANTIE POUR USAGE RÉSIDENTIEL

Les produits TRICA ont une garantie limitée de 10 ans couvrant tout défaut des soudures et de la structure métallique ou tout défaut de fabrication découlant d'une erreur humaine. Les plaques pivotantes sont couvertes par une garantie limitée de 10 ans sur les défauts de fabrication. Les fioritures extérieures, les recouvrements de tissu et les coutures sont couverts par une garantie d'un (1) an sur les défauts de fabrication. L'usure normale des composantes ci-haut mentionnées et de la peinture n'est pas couverte par cette garantie.

GARANTIE POUR USAGE COMMERCIAL

La garantie du produit TRICA porte seulement sur les défauts de fabrication et elle se limite à 30 jours après la date de facturation.

Ne pas placer les doigts sous le siège quand il pivote.



Pour votre sécurité, ne pas se tenir debout sur le siège.



ES

GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO

Los productos TRICA tienen una garantía limitada de diez (10) años que cubre cualquier defecto de la estructura metálica o defecto de fabricación por falla humana. Los patillos giratorios están cubiertos por una garantía de diez (10) años que cubre cualquier defecto de fabricación. Los adornos externos, los recubrimientos de tela y las costuras están cubiertos por una garantía de un (1) año contra cualquier defecto de fabricación. La garantía no cubre el acabado de la pintura y el uso y desgaste normales de los componentes mencionados anteriormente.


GARANTÍA PARA USO COMERCIAL

La garantía cubre defectos de fábrica y se limita a 30 días a partir de la fecha de facturación.

No ponga los dedos debajo del asiento cuando lo gire.



Por su seguridad, no se ponga de pie sobre el asiento.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE

Dû à sa hauteur et au mouvement de rotation de son pivot, tout tabouret doit être utilisé avec précaution afin d'éviter chutes ou blessures. Les enfants ne devraient pas être laissés sans surveillance à proximité ou assis sur des tabourets. Les chaises, tabourets et bancs TRICA sont strictement conçus pour s'asseoir. Tout autre usage est fortement déconseillé, au risque de subir des préjudices corporels ou des dommages matériels dont TRICA ne saurait être tenue responsable. Ne sont énumérées ici que quelques consignes de base pour votre sécurité. Une utilisation prudente et diligente des produits TRICA est donc recommandée en tout temps.

DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ

TRICA N'EST PAS RESPONSABLE POUR LA PERTE DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU AUTRES COÛTS COLLATÉRAUX, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES, FRAIS, DOMMAGES, PRÉJUDICES CORPORELS, DÉCÈS OU AUTRES PERTES SUBIS PAR LE CONSOMMATEUR ET POUVANT DÉCOULER DES PRODUITS TRICA, INCLUANT, SANS S'Y RESTREINDRE :

- LA NON SURVEILLANCE DES ENFANTS À PROXIMITÉ DES PRODUITS TRICA;
- PLACER LES DOIGTS OU TOUTE AUTRE PARTIE DU CORPS SOUS LE SIÈGE DU TABOURET LORSQUE L'ON FAIT PIVOTER CELUI-CI;
- PLACER LES DOIGTS OU TOUTE AUTRE PARTIE DU CORPS ENTRE LES EXTENSIONS ET/OU LES DEUX SECTIONS DES DESSUS DE TABLE EN BOIS LORS DE L'OUVERTURE OU DE LA FERMETURE DE CEUX-CI;
- SE TENIR DEBOUT SUR LE SIÈGE DU TABOURET, DE LA CHAISE OU DU BANC;
- L'USAGE NÉGLIGENT, ABUSIF, NON DILIGENT OU NON SÉCURITAIRE DES PRODUITS TRICA.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS

Por su altura y su base giratoria, los taburetes deben ser usados con precaución para evitar accidentes. Los niños no deben quedar cerca o sentados en los taburetes sin supervisión de un adulto. Los taburetes están diseñados exclusivamente para sentarse. Se desaconseja cualquier otro uso ya que podría aumentar el riesgo de lesiones corporales o daños materiales de los que TRICA no se podría hacer responsable. Las instrucciones que aquí aparecen son sólo consejos básicos por su seguridad. Se recomienda un uso cuidadoso y razonable de los taburetes TRICA en toda ocasión.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

TRICA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DEL USO DE LOS PRODUCTOS O POR CUALQUIER COSTO, GASTO, DAÑO MATERIAL O LESIÓN CORPORAL, MUERTE U OTRO TIPO DE PÉRDIDA CONSIGUIENTE, INDIRECTO, PARTICULAR O CASUAL, EXPERIMENTADO POR EL CONSUMIDOR DEBIDO A LOS PRODUCTOS TRICA, ESTO INCLUYE, SIN LIMITARSE:

- DEJAR A NIÑOS SIN SUPERVISIÓN DE UN ADULTO CERCA O SENTADOS EN LOS PRODUCTOS TRICA;
- PONER LOS DEDOS O CUALQUIER PARTE DEL CUERPO DEBAJO DEL TABURETE MIENTRAS SE GIRA;
- PARARSE SOBRE EL TABURETE;
- USAR DE MANERA NEGLIGENTE, INSENSATA, DESCUIDADA O INSEGURA LOS PRODUCTOS TRICA.